

「ドラゴンクエスト あるくん です」は、スライムと一緒に脈 ができる携帯型目脈ケームだ! もの多いた動だけ、スライムを をく! どんどん歩いて、ぐんぐん 育てて、パリハリ目脈しよう!



●●●の順によんでネー



スライムと冒険する前に 11 2 13 の手順で操作をしよう!

③をよく読んで、本体を身につけてから遊びましょう。

■本体下側の絶縁シートを抜いてください。

2リセット操作 本体前面のリセットスイッチを細い棒などで押してください。(ビーッと鳴ります) **リセットスイッチはとがった棒やえんびつ、シャーアペンの 芯などで強く伸さないでください。



3 時計合わせ Bボタンを押して、時計セット画面に AMS e t Uます。時計セット画面になったら、Aボタンで「時」 B ご:00 ボタンで「労」を合わせてください。Cボタンを押して決定したら、スライムが生まれるのを待ちましょう。

※正しい時間にきちんと合わせてからスタートすると、冒険がとっても楽 になるぞ!きみのスライムと寝たり起きたりもできるようになるぞ!

※時計ログビをしないこスノイムは主めれないで!

THE STREET OF THE SECTION OF THE SEC


「あるくんです」はスライムだちが暮らす世界の物語です。ある日、起がりだけど、好奇心旺風な一匹のスライムが"世界のいろいろな所を冒険しよう!"と思いたちました…。だけど、やっぱり『人で冒険に出るのは起いし、さみしいのです。そこで、その一匹のスライムと冒険をする事になったのが、あなたなのです。スライムは、遊いているとモンスターに出会って戦いになってしまったり、アイテムをゲットしたり、たまに代に着ちてしまったりします。さらには、強む方向を決めてあげたり、間になったら起こしてあげたり、ごはんをあげたりと何かと大変です。がんぱっていっしょに冒険



スライムは、ときどき鳴いて呼びかけてくることがあるぞ!そんな時は、きちんと各アイコンでお世話してあげょう!各アイコンを選ぶ時はAボタンで選んで、Bボタンでは空 Cボタンでキャンセルだ!



呼びかけお知らせマー





₩ △マップアイコン

2のアイコンをAボタンで選んで、Bボタンで決定するとスライムの今いる場所と東西南北(上下左右)のとの方向に向かっているのかが表示されます。ここでAボタンを押せば方向を示す失印がまわって方向指示ができます。もう一度Bボタンを押せと、スライムの今いる場所の座標が表示されます。Cボタンを押せといってもスライム表示画面に見ることができます。

ら B歩数アイコン

このアイコンをAボタンで選んで、Bボタンで決定すれば「ほすう」が表示されます。もう Bボタンを押すと、「そうほすう」が表示されます。

「ほすう」…スライムが1日に歩いた歩数です。今いる場所 ほ から、目的地までの歩数がはかりたいときは一度Aボタン とCボタンを同時に押して、「ほすう」をOにしてからはかると便利です。 「そうほすう」… スライムが生まれてから、今までの歩数です。「そうほする ③ のパラメータアイコン このアイコンをAボダンで選んで、Bボタンで決定するとスライムのいろいろな バラメータを見ることができます。AかBボタンを押せば、なじみ度→おなか→ ストレス→勝ち数/バトル数→年齢・体重の順番でバラメータが表示されます。 なじみ度メーター…スライムが今いる土地にどれくらいなじんでいるか 八、い ち を表示しています。メーターがたまるほどなじんでいることになります。 ※スライムは、その土地になじむことで変身します。草原に行って、なじみ 度をいっぱいためれば、草原のスライムになります。なじみ度は、次のこ とをすればためることができます。①その土地を歩いて歩いてためる。 ②その土地の名物を食べて食べてためる。 おなか…スライムの満腹度が表示されています。 命命 命命はお お な か なかが減っている状態。◆◆◆◆はあなかいっぱいの状態です。

ストレス…スライムのストレスが表示されています。 命命 命命 はストレスがたま っていない状態、ゆゆゆゆはストレスがたまっている状態です。アトレフ (ストレスがたまってしまうと、ごはんを食べなくなってしまいます) | 南南南南 勝ち数/バトル数… 1分号まで敵に勝った回数です。 ₩ 今まで敵と出会った回数です。(勝ち数/バトル数は、 大で99までしか表示されません) 年齢・体重… 由スライムの年齢です。 望スライムの体重です (含は「スラグラム」といって、スライムたちの住む世界 プロ食事アイコン で このアイコンをAボタンで選んで、Bボタンで決定すると 「メイプツ」「ゴハン」と表示されます。Aボタンでどちらかを選んで、B ボタンで決定するとスライムに食事をあげることができます。 「メイプツ」…その土地の名物です。食べれば、いいことがあります。 「ゴハン」…どこでも食べられるふつうの食べ物です (日スカッと気合いアイコン このアイコンをAボタンで選んで、Bボタンで決定するとブロッ ク割りゲームができます。画面右下にスライムの気合い数値が同

② (日本力ッと気合いアイコン 2のアイコンをAボタンで選んで、Bボタンで決定するとブロック割りゲームができます。画面でFにスライムの気合い数値が回り始めます。8、9を狙ってBボタンを伸してください。うまく止まればブロックが3つとも割れて、スライムはスカッとしてストレスが1つ下がります。全部で3回チャンスがあるので、がんばってブロックを割ってください。Cボタンを押せばいつでもスライム表示画面に戻ることができます。 sos BSOSアイコン 🏂

このアイコンをAボタンで選んで、Bボタンで決定する と「穴から出す」「やくそう」と表示されます。Aボタン どちらかを選択して、Bボタンで決定してください。 「穴から出す」…穴にはまってしまったスライムを穴か



ら助け出します。 「やくそう」…ケガをしてしまったスライムに薬草をあげます。

る ⑥目覚ましアイコン



このアイコンをAボタンで選んで、Bボタンで決定すると寝 ているスライムを起こすことができます。ただしスライムは、夜は完全 ているので、起こしてもすぐ寝てしまいます。朝になったら起こしてあげる ようにしましょう。(スライムが起きている時は、日覚ましアイコンは使えません)

②変身リストアイコン

変身リストは、今までスライムがどんなふうに変身して たかが表示されます。AかBボタンを押せば、今のス ライムから順に表示されていきます。(変身リストは10



類目以降のフライムに変身すると 変身リフトの表示 古いスライムから消えていきます)

4 その他の操作

1 敵と出会ってしまう

歩いていて、酸に出会うとバトルになります。そんな時、スライムは「応援してっ!」と助けを求めてきます。助けを求めてきたら、A・B・C どわかのボタンを1向伸して応援してあげてください。

2アイテムをゲット

バトルで勝つと、たまに敵がアイテムを落としていくことがあります。アイテムを手に入れたら、A、B、Cのとはあります。アイテムを手に入れたら、A、B、Cのとは力がのボタンを押すと「つかう」「すてる」の選択画面が表示されます。Aボタンでどちらかを選んで、Bボタンで決定してください。

これが アイテムだ!














銀の笛⇒敵を呼び寄せてしまうホットな笛。

⑤リラックスリ⇒たまったストレスがぜんぶ下がるハッピーな薬。

●木思騰の実⇒××××が、どかっと△△る、スペシャルなアイテム。

● スライムの最期



育て方、ケガ、寿命が原因でスライムは死んでしまいます。死ぬ直前に最期の呼びかけをしてくるので A、B.C ボタンのいずれかを押してこたえてあげてください。



含量のON/OFF

アイコンが表示されていない状態で、AボタンとOボタンを同時に増すとピッと音が鳴って、ONとOFFが切り替わります。

- ※本体の音を消している場合は、スライムが呼びかけてるのに気がつかない 時があるかもしれません。充分に気をつけてお世話してあげましょう。
- こんなときにはリセット操作をしてください
- ●初めて遊ぶ時や電池交換をした時
- ●本体が強いショックを受けるなどして、全ての機能が動かなく なったり、画面の状態があかしい時
- ●はじめから新しくやり直したい時
- ●スライムが死んでしまって、もう一度遊びたい時

8 はやく変身したい君に!!

はじめの大きな島では次のスライムに変身します。













ベビースライム ミニスライム スライム ホイミスライム バブルスライム ブチスライム

これらのスライムは、ある条件をみたさないと海にはいれません! 海岸線にぶつかると、一歩あるくたびに"ピコピコ"とよびかけてき て「ほすう」がふえません。これは大きな口スです。はやく変身するた めには、海岸線にぶつかる前に方向転換しましょう。

ストレスは3000歩あるくたびに一つ減ります。

ストレスは4つたまらなければ、スライムがよびかけてくることはあり ません。スカッと気合いアイコンでプロック割りをしてもストレスは減り ますが、これは最終手段です。ブロック割りに頼るより、歩いて歩いて すばやく移動していっぱい変身させましょう。

ときときスライムは穴にはまってしまいます。

あなたが助けてあげないと、ずっと穴から出られません。穴にはまってる 時は「ほすう」がふえないので大きな口スになります。 いつも気をつけ てあげるのが、早く変身するコツです。

9本体を身につける時は

スライムは歩数計機能により、あなたの歩数をカウントしてはじめてゲーム内で歩くことができます。本体裏側のフックをベルトなどにしっかりとはさみ、身につけてから遊んでください。

※しっかりとつけていないと、スライムは君が歩いているのが分

からなくなって歩いてくれません!

※歩数のカウントは自安であり、実際の歩数とは一致しない時もあります。(体つきや、歩き方、また、歩く場所などによってはカウントされない場合もあります)

※手で振ったりなどして、一定以上のスピードで、入力された場合もカウントされないことがあります。

※マップ画館や、その他のアイコン画館を開いていると、影いて も振動がカウントされない場合があります。





●電池交換のしかた

電池が消耗し、液晶画面が薄くなってきたら電池を12204の手順でを換してください。

1 図のように本体裏側のネジを取り、 フタを下にスライドさせてはずし てください。

2 消耗した電池を取り出し、新しい ボタン電池2値(SR44又はR4Vを⊕○ を間違えないようにセットします。 (電池は2個とも新しいものにして ください))

3 フタをスライドして戻してから、 ネジをとめます。

4 ① - 2 のように、リセット操作を してから時計合わせをすれば、スラ イムが生まれ、冒険ができるように なります。





この説明書を、図のように じゃばらに折ると、ミニブ ックになるよ。

▲ 注 意

保護者の方へ必ずお読みください。

- ●小さな部品、ボタン電池を口の中に絶対に入れないでください。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。《電池を設使用すると発熱・破製・液もれの恐れがあります。「記に洋義してください》
- ●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ●古い電池と新しい電池いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●⊕⊝ (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ●方一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた滚が 自に入ったときは、すぐに医師に相談してください。 もれた滚が ひふや脱に付いたときは水で洗ってください。



故障の原因になりますので、 苯体を求の節に入れないで ください。

《使用上の注意》

- ●セットされている電池はテスト用です。(電池は本商品の価格に含まれていません)画面表示が見えにくくなったらボタン電池2個(SR44又はLR44)をご交換ください。
- ●本商品は精密な電子部品で構成されています。 落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ●本体裏側のフック取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●ブリスター (透明パック) は梱包材ですので開 封後はすぐに捨ててください。

対象年齢7才以上

ボタン電池(SR44)2個使用(テスト用電池付き) 電池耐久時間 通常の使用で約1ヶ月 時計精度 日差±3秒以内(常温)



1.入会手続きから2ヶ月でコミュニケーションキットがキミに届く! 2.年3回(3・8・12各月末)会報誌「ドラゴンクエストバーティー」が届く! etc.

ドラゴンクエスト オフィシャル ファンクラブ事務局 10:00~9万5:00)

株式会社エーックス 〒151-8544 東京都渋谷区代々木4-31-8

《お買い上げのお客様へ》

このたびはエニックス製品をお買い上げいただきまして、まことにありが とうございました。品質管理には万全を期しておりますが、万一お気づき の占がございましたら繁社までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

株式会社エニックストイホビー企画部

■ 151-8544 東京都渋谷区代々木4-31-8 203-5352-6440

- ●電話受付時間 月~金曜日(祝日を除く)10時~18時
- ●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。